



alfabeto



www.alfabetomusicale.com

КАЛІМБА

із 10/15/17/21 пластинами (язичками)


,

ІНСТРУКЦІЯ
КОРИСТУВАЧА




alfabeto







*Калімба із 10 пластинами
(язичками)*




**Калімба із 15 пластинами
(язичками)**







Калімба із 17 пластинами
(язичками)




Калімба із 21 пластинами (язичками)




1 Частина




2 Частина





You are my sunshine




ДОГЛЯД ЗА КАЛІМБОЮ

- ▶ Коли ви не граєте на калімбі, будь ласка, покладіть її у сумку чи в коробку.
- ▶ Зберігайте калімбу при температурі 20-25 градусів за Цельсієм в умовах відносної вологості 30-60 %, оскільки якщо вона відсиріє і її металеві частини заіржавіють – це вплине на загальний резонанс інструменту.
- ▶ Регулярно чистьте свою калімбу. Використовуйте м'яку тканину або щітку для видалення пилу та бруду з пластин та корпусу. Не використовуйте агресивні хімікати.

УСУНЕННЯ ДЕРЕНЧАННЯ

Якщо одна чи дві пластини деренчать, це негативно позначається на звучанні калімби. Не хвилюйтесь, адже це загальна проблема для всіх калімб. Для вирішення цієї проблеми потрібно злегка посунути пластинки-язички вліво та вправо. Якщо це не допомагає, можна вставити паперову картку між пластинами та поріжком калімби, щоб вирішити цю проблему.





НАЛАШТУВАННЯ

Налаштування необхідне для точного звучання калімби. Для налаштування потрібен тюнер. Ви можете використовувати фізичний тюнер або завантажити програму для ОС Android: Gstrings, або ОС iOS: Instuner.


Щоб налаштувати тональність металевої пластинки потрібно легко бити молоточком по ній зверху (для зниження висоти звучання), або знизу (для підвищення висоти звучання).

Іноді тюнер не є чутливим до розпізнавання тональності високих частот. Звучання тону може викликати резонанс навколо пластини, через що показники тюнера будуть помилковими. У цій ситуації потрібно злегка притримувати пластинки ліворуч і праворуч від тієї, яку ви налаштовуєте, а потім натиснути на потрібну пластинку для точного налаштування.







Калімба із 10 пластинами
(язичками)



Калімба із 15 пластинами
(язичками)



Калімба із 17 пластинами
(язичками)



Калімба із 21 пластинами
(язичками)


ЧАСТИНА 4 ПРАКТИКА З ПІСНЕЮ


You are my sunshine

C C
 you are my sunshine my only sunshine,
 F C
 you make me happy when skies are gray.
 F C
 you' ll never know dear how much i love you.
 C G C
 please don' t take my sunshine away.


C=1353 F=4616 G=5727

1 Частина





You are my sunshine



ЯК ГРАТИ НА КАЛІМБІ

Тримаючи калімбу в руках знайдіть зручне положення, що дозволяє легко дістати до всіх пластинок (язичків). Нігтями великих пальців натискайте на пластинки. Натискання нігтями запобігає болю в пальцях і зробить звук дзвінкішим. Для чистого звуку та точного попадання по пластинах потрібно відростити нігті та стежити за їхньою формою. Від сили натискання пластини залежить гучність звуку. Резонаторний отвір можна використовувати для відтворення ефекту «Wah».



ЧАСТИНА 2 ТАБУЛАТУРИ

Як читати табулатури для калімби?

Табулатура – це спосіб оформлення нотного запису для калімби. Вона читається знизу вгору.

- Crotchet** ● **Кроткет**, або чверть, виконання відбувається упродовж одного такту.
- Quaver** ● **Квівер**, або восьма нота, виконання відбувається упродовж половини такту.
- Minim** ○ **Мінімум**, або половина ноти, виконання відбувається упродовж двох тактів.
- Semibreve** ○ **Напівбрев**, або ціла нота, виконання відбувається упродовж чотирьох тактів.

Semibreve →

Minim →

Crotchet →

Minim →

Quaver →

Crotchet →

ЧАСТИНА 3 ПРАКТИКА З МЕЛОДІЄЮ

Мелодія

1 2 3

1 Частина

1 2